

Xiaomi Yi bezdrátová spoušť

uživatelská příručka



XIAOMI-store.cz

©2015

Bezpečnostní pokyny a informace

Baterie

- Knoflíková baterie je uložena pod šroubovacími dvířky na spodní straně spouště.
- Výdrž baterie záleží na míře používání, ale pohybuje se okolo jednoho roku. Po vybití baterie ji pokud možno recyklujte a kupte si náhradní se stejným označením
- Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.
- K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových částí na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo celý přístroj.
- Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.
- Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Zařízení

- Uchovávejte zařízení v suchu. Bezdrátová spoušť v originálním gumovém obalu není voděodolná, takže ji neponořujte do vody. Vydrží ale například postříkání vodou nebo pár kapek deště.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaven silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.

- Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte servisní oddělení Xiaomi-Store.cz.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vračejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Recyklací baterií se zabývá nezisková organizace ECOBAT. Více informací a seznam sběrných míst naleznete na internetových stránkách www.ekobat.cz.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.

Vybalení z obálky a první spárování

Bezdrátová spoušť je již z výroby vybavená knoflíkovou baterií a permanentně zapnutá.

Spoušť obsahuje dvě tlačítka. Velké kulaté tlačítko slouží pro pořízení snímku nebo zahájení a zastavení natáčení. Menší oválné tlačítko slouží na přepnutí režimů focení/videozáznam.

Spoušť můžete spárovat přes Bluetooth rovnou s akční kamerou Xiaomi Yi, nebo spárovat s mobilním telefonem.

1) Spárování s mobilním telefonem

Spárování s mobilním telefonem je jednodušší. Stačí zapnout na Vašem Xiaomi telefonu v nastavení Bluetooth a následně nechat bluetooth spoušť vyhledat. Telefon ji identifikuje pod názvem „XiaoYi_RC (xxxx)“.

Pokud by ji nemohl najít, stiskněte na spoušti hlavní kulaté tlačítko (led dioda problikne modře či červeně) a opakujte proces vyhledávání znovu.

Jakmile bude spoušť spárována s telefonem, budou její tlačítka sloužit pro ovládání hlasitosti médií. Spoušť tak můžete používat třeba v hromadné dopravě jako ovladač hlasitosti přehrávané hudby. Po spuštění aplikace Yi Sport a připojení kamery k telefonu bude automaticky spoušť sloužit k pořizování fotek/videozáběrů.

2) Spárování s Xiaomi Yi sportovní kamerou

Bezdrátovou spoušť je možné spárovat přímo s kamerou, aniž byste k tomu potřebovali telefon. Předtím však musíte nahrát do kamery nejnovější firmware, protože některé starší verze se s ovladačem nedokáží spárovat.

Aktualizace kamery na nejnovější firmware

Veškeré instrukce ohledně aktualizace firmwaru vaší kamery naleznete zde - miuios.cz/sportcam. Ve spodní části prvního příspěvku je odkaz ke stažení toho správného firmwaru pro vaší kameru. Pokud již máte v kameře aktuální firmware alespoň ve verzi 1.2.6 a vyšší, aktualizovat nemusíte (aktuální verzi zjistíte pomocí aplikace YiSport ve vašem telefonu, když k němu kameru připojíte. V nastavení je verze FW zobrazená.

Spárování bezdrátové spouště s kamerou

Nejdříve kameru zapněte. Po spuštění dvakrát za sebou stiskněte tlačítko pro aktivaci WiFi na levém boku kamery. Mělo by zůstat svítit modře. Nesmí blikat, musí svítit. Potom je kamera připravena k párování

Na bezdrátové spoušti stiskněte a držte hlavní kulaté tlačítko do té doby, než problikne dioda modrou barvou.

Bezdrátová spoušť i kamera by nyní měla být spárována. Vyzkoušejte její funkčnost. Pokud se párování nepodaří, zkuste proces opakovat. Můžete vyzkoušet v mobilní aplikaci také obnovení kamery do továrního nastavení.

